

Helicopter Rocky Mountain RZ-903

D:
**Interne Feinjustierung des Senders/
Ausgleich unerwünschter
Drehbewegung**

GB:
**Trim adjustment/
Removal of unwanted turning
tendencies**



Unerwünschte Drehbewegungen des Helikopters werden mit dem rechten Schieberegler (unterhalb des rechten Steuerknüppels) ausgeglichen. Falls der Helikopter weiterhin eine unerwünschte Drehbewegung ausführt, ist wie folgt vorzugehen:

If the helicopter spins after take-off, use the trimmer control (located beneath the right hand stick) for adjustment. If the trim is fully adjusted and spinning still occurs then proceed as follows:

Die schwarze Kunststoffkappe in der Mitte der Fernbedienung unterhalb des An-/Ausschalters ist zu entfernen. Unterhalb der schwarzen Kunststoffkappe befinden sich vier Stellschrauben zur Feinjustierung des Senders. Falls der Helikopter nach rechts dreht, drehen Sie die **Stellschrauben B und/oder D** etwas nach links – und umgekehrt.

Remove the black plastic trim cover in the middle of the remote control beneath the on/off switch. Using a small screwdriver make slight adjustments to the **trim control B and/or D**. If the helicopter spins right, move the button to the left and vice versa.

A = Trimmung des linken Gashebels
B/D = Trimmung der Drehbewegung
C = Trimmung für Vorwärts/Rückwärtsflug

A = throttle trim control
B/D = right/left trim control
C = forward/backward trim control

Viel Spaß beim Fliegen des Rocky Mountain RZ-903!

Enjoy flying the Rocky Mountain RZ-903!